

UGREEN

Dual USB-C PD Fast Charger

Model: CD243 | P/N: 10343

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario | Manuale utente | 用户手册
Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi

Product Overview

DE: Produktübersicht | FR: Détail du Produit | ES: Detalles de Producto

IT: Panoramica del Prodotto | CN: 产品示意图 | NL: Productinformatie

SE: Produktinformation | PL: Szczegóły Produktu




How It Works

DE: Wie es funktioniert | FR: Fonctionnement | ES: Cómo Funciona

IT: Come Funziona | CN: 使用 | NL: Hoe Het Werkt | SE: Hur Det Fungerar

PL: Jak To Działa



EN

- Select an applicable charging cable to connect your device to the product.
- Plug the product into an AC power source.

Notice: Unplug the charger from power socket when not in use.

DE

- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zur Verbindung mit dem Produkt und Ihren Geräten zum Aufladen
- Schließen Sie bitte das Produkt an eine Wechselstromquelle an.

Hinweis: Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, trennen das von der Steckdose.

FR

- Veuillez sélectionner un câble de charge compatible pour connecter votre appareil au produit.
- Veuillez brancher le produit sur une prise d'alimentation CA.

Remarques : Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.

ES

- Conecte su dispositivo a este producto mediante un cable de carga compatible.
- Conecte este producto a una fuente de alimentación de CA.

Nota: Desenchufe este producto del tomacorriente cuando no lo esté utilizando.

IT

- Selezionare un cavo di ricarica applicabile per collegare il dispositivo al prodotto.
- Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione AC.

Note: Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso.

CN

- 根据设备类型, 使用合适的数据线将设备连接电源。
- 将充电器插头连接到交流电电源插口。

提示: 若长期不使用, 请将充电器断开与电源插座的连接。

NL

- Selecteer een toepasselijke oplaadkabel om uw apparaat op het product aan te sluiten.
- Sluit het product aan op een wisselstroombron.

Tips: Haal de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

SE

- Välj en lämplig laddningskabel för att ansluta enheten till produkten.
- Anslut produkten till en växelströmskälla.

Märka: Koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används.

PL

- Wybierz odpowiedni kabel do ładowania, aby podłączyć urządzenie do produktu.
- Podłącz produkt do źródła zasilania prądem przemiennym.

Uwagi: Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana.

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones | IT: Specifiche
CN: 技术参数 | NL: Specificatie | SE: Specifikation | PL: Specyfikacja

Model	CD243
Wejście	100-240V~ 50/60Hz 1.0A Max
Wyjście USB-C1/C2	5.0V=3.0A/9.0V=2.22A/12.0V=1.67A 20.0W Max
Całkowita moc wyjściowa	40.0W Max

Notes

DE: Hinweise | FR: Notes | ES: Notas | IT: Note | CN: 注意事项 | NL: Hints | SE: Tips

PL: Uwaga

EN

- Do not use the product in overload conditions.
- Do not expose the product to water or fire. Do not dismantle the product.
- Do not shock, throw or press the product.
- Please unplug or disconnect the product when not in use or before cleaning.
- Keep out of reach of children.
- Please use the original or certified cables.

DE

- Verwenden Sie das Produkt nicht unter Überlastbedingungen.
- Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuer aus und zerlegen nicht.
- Nicht schockieren, werfen oder drücken Sie das Produkt.
- Bitte trennen Sie das Produkt von den angeschlossenen Geräten vor der Reinigung oder bei Nichtbenutzung.
- Bitte stellen Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte verwenden Sie das Original oder zertifizierte Kabel.

FR

- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il y a une surcharge.
- Ne pas mouiller, incinérer ou démonter le produit.
- Ne pas écraser, jeter ou secouer le produit.
- Veuillez débrancher ou déconnecter le produit lorsque vous n'utilisez pas le produit ou avant de le nettoyer.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants.
- Veuillez utiliser des câbles d'origine ou certifiés.

ES

- No utilice este producto en condiciones de sobrecarga.
- No arroje este producto al fuego ni al agua ni lo desmonte.
- No aplaste, tire ni agite este producto.
- Desenchufe este producto del tomacorriente antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Utilice los cables originales o certificados.

IT

- Non utilizzare il prodotto in condizioni di sovraccarico.
- Non esporre il prodotto all'acqua o al fuoco. Non smontare il prodotto.
- Non scuotere, lanciare o premere il prodotto.
- Si prega di scollegare o scollegare il prodotto quando non è in uso o prima della pulizia.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Si prega di utilizzare i cavi originali o certificati.

CN

- 为避免损坏充电器和设备，请勿在过载情况下使用充电器。
- 请不要打湿、焚烧以及拆解充电器。
- 请不要碾压、抛掷以及摇晃充电器。
- 在清洁之前或不使用时，请从墙壁插座上拔下充电器并断开其与设备的连接。
- 请将本品放置在儿童接触不到的地方。
- 请使用原装或认证数据线连接本产品。

NL

- Gebruik het product niet bij overbelasting.
- Stel het product niet bloot aan water of vuur. Demonteer het product niet.
- Schok, gooi of druk niet op het product.
- Koppel het product los of ontkoppel het wanneer het niet in gebruik is of voordat u het schoonmaakt.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik de originele of gecertificeerde kabels.

SE


- Använd inte produkten under överbelastningsförhållanden.
- Utsätt inte produkten för vatten eller eld. Demontera inte produkten.
- Stöda inte, kasta eller tryck inte på produkten.
- Koppla ur eller koppla bort produkten när den inte används eller före rengöring.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd original- eller certifierade kablar.

PL

- Nie używaj produktu w warunkach przeciążenia.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub ognia. Nie demontuj produktu.
- Nie wstrząsaj, nie rzucaj ani nie naciskaj produktu.
- Proszę odłączyć lub odłączyć produkt, gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Proszę używać oryginalnych lub certyfikowanych kabli.

Package Contents

DE: Packungsinhalt | FR: Contenu de l'Emballage | ES: Contenido del paquete
IT: Contenuto della Confezione | CN: 包装清单 | NL: Verpakkingsinhoud
SE: Paket Innehåll | PL: Zawartość



1×Charger



1×User Manual

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: HONG KONG UGREEN
LIMITED

Adres: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU
STREET SAN PO KONG KOWLOON
BAY, HONGKONG

Manuale utente

PAP 22

Raccolta carta